

Перегрев двигателя (мигает сегмент «Н» указателя температуры двигателя)

О перегреве свидетельствует следующее:

- мигает сегмент «Н» указателя температуры двигателя;
- уменьшается интенсивность ускорения.

Если такое произошло, остановитесь в безопасном месте и проделайте описанные ниже действия. Продолжительная работа двигателя на повышенных холостых оборотах может привести к перегреву и миганию указателя.

ПРИМЕЧАНИЕ

Дальнейшее движение с включенным предупреждением о перегреве может повредить двигатель мотоцикла.

1. Остановите двигатель ключом зажигания, а затем снова поверните его в положение ON (ВКЛ).
2. Убедитесь, что вентилятор радиатора работает, после чего поверните ключ в положение OFF.

Если вентилятор не работает:

Система охлаждения вышла из строя. Не запускайте двигатель. Доставьте мотоцикл к официальному дилеру Honda.

Если вентилятор работает

Дайте двигателю остыть, повернув ключ зажигания в положение OFF.

3. После того как двигатель остынет, осмотрите шланг радиатора и проверьте, нет ли утечек в системе охлаждения. ➤ стр.59

В случае обнаружения протечки

Не запускайте двигатель. Доставьте мотоцикл к официальному дилеру Honda.

4. Проверьте уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке и при необходимости долейте жидкость. ➤ стр.59
5. Если пункты 1–4 выполнены, Вы можете продолжить движение, но при этом Вы должны внимательно следить за указателем температуры двигателя.