

## Заднее колесо

### Снятие колеса:

1. Надежно закрепите мотоцикл и поднимите заднее колесо на подставке для технического обслуживания или лебедке.
2. Ослабьте гайку задней оси и обе контргайки, открутите регулировочные гайки натяжителя цепи, чтобы можно было передвинуть заднее колесо до упора вперед.



3. Выкрутите гайку задней оси.
4. Снимите приводную цепь с ведомой звездочки, сдвинув заднее колесо до упора вперед.

