

メーター 前ページの続き


(CTX700 Dual Clutch Transmission)

操作ガイド

時計(AM / PM)12 時間表示)

時計の合わせかた: **▶P.21**

タコメーター(エンジン回転計)



アドバイス

エンジン回転数がレッドゾーンに入らないように運転してください。エンジン寿命に悪影響を与えます。

レッドゾーン
(エンジン限界回転域)

スピードメーター(速度計)

オドメーター(TOTAL)およびトリップ

メーター(TRIP A / B)

通常表示時に A ボタンを押してオドメーターとトリップメーターを切換え

- オドメーター: 総走行距離
- トリップメーター: B ボタンを押し続け、0.0 km にリセットしてからの走行距離

燃料計

マークが 1 つ (E) だけ点滅したときの

燃料残量: 約 3.7 ℓ

燃料計の故障表示 **▶P.79**

