


## クリップ

右アンダーカウルリッドとセンターローアークウルを取り外すためには、クリップの取り外しが必要です。

### ■ 取り外し

1. プラスドライバーでピンを緩める。
2. クリップを引き抜く。



### ■ 取り付け

1. クリップを穴に差し込む。
2. ピンを押し込む。

