



**Индикатор системы иммобилайзера (HISS)**

- Загорается при повороте ключа зажигания в положение ON (ВКЛ), если выключатель двигателя находится в положении (ВКЛ).
- Мигает каждые 2 секунды в течение 24 часов, если зажигание выключено.

**Индикатор указателя правого поворота**

**Индикатор дальнего света**

**N** **Индикатор нейтрали**  
Загорается при включении нейтрали.

**Индикатор указателя левого поворота**