

Регламент технического обслуживания

Пункт	Осмотр перед поездкой ☞ с.40	Периодичность проведения работ*1 ×1000 км					Ежегодная проверка	Регулярная замена	См. стр.
		1	12	24	36	48			
Топливопровод	🔧		п	п	п	п	п		—
Уровень топлива в баке		п							30
Функционирование дроссельной заслонки	🔧	п	п	п	п	п	п		74
Воздухоочиститель*2	🔧			③		③			—
Вентиляция картера*3			○	○	○	○	○		75
Свеча зажигания	🔧			п		③			—
Зазор клапанов	🔧		п	п	п	п			—
Моторное масло		п	③	③	③	③	③		57
Масляный фильтр двигателя			③	③	③	③	③		59
Холостые обороты двигателя	🔧		п	п	п	п	п		—
Охлаждающая жидкость двигателя*4		п		п	п	п	п	3 года	61
Система охлаждения	🔧			п	п	п	п		—
Приводная цепь		п		Каждые 1000 км			п С		66

Уровень технического обслуживания:

🔧 : СРЕДНИЙ. Операция должна выполняться авторизованным дилером Honda, кроме тех случаев, когда у Вас есть необходимый инструмент и квалификация, чтобы выполнить работы самостоятельно. Описание операций приведено в официальном руководстве по ремонту мотоциклов Honda.

🔧 : ТЕХНИЧЕСКИЙ. В целях безопасности рекомендуется доверить выполнение сервисных операций авторизованному дилеру Honda.

Условные обозначения:

п : Проверка (при необходимости, очистка, регулировка, смазка или замена)

③ : Замена

○ : Очистка

С : Смазка