

Снятие/установка компонентов

Седло



Снятие

1. Вставьте ключ зажигания в замок блокировки седла и поверните его по часовой стрелке.
2. Потяните седло назад и вверх.

Установка

1. Вставьте передние и задние защелки в отверстия на передних и задних стойках рамы.
2. Надавите на заднюю часть седла вниз и вперед, пока оно не станет на место.

Слегка потяните седло вверх, чтобы убедиться в надежности его установки. Седло запирается автоматически при закрытии. Будьте внимательны, чтобы не запереть ключи в подседельном пространстве.