



Дополнительные приспособления в отсеке под сидлом

Вещевой отсек



Открыть

- ① Вставьте ключ зажигания в замок и поверните по часовой стрелке.
- ② Потяните переднюю часть крышки вещевого отсека вверх.

Закреть

- ① Нажмите на переднюю часть крышки вещевого отсека, чтобы сработала защелка замка.
 - ▶ Чтобы убедиться, что выступ надежно вошел в зацепление, слегка потяните за переднюю часть крышки вещевого отсека.
 - ▶ Замок запирается автоматически при закрытии крышки. Будьте внимательны, чтобы не запереть ключи в вещевом отсеке.
- ② Извлеките ключ из замка.

Ни при каких обстоятельствах не превышайте максимальную грузоподъемность.

Максимальная грузоподъемность: 5,0 кг

- ▶ Не храните в вещевом отсеке горючие вещества и предметы, подверженные воздействию высоких температур.