

Регламент технического обслуживания

Пункт проверки	Осмотр перед поездкой ☞ Стр. 76	Периодичность проведения работ ^{*1}						Ежегодная проверка	Регулярная замена	См. стр.
		x 1000 км		12		24				
		1	2	1	2	1	2			
Топливопровод	☞			П	П	П	П	П	-	
Уровень топлива в баке	П								-	
Функционирование дроссельной заслонки	☞			П	П	П	П	П	114	
Воздухоочиститель ^{*2}	☞				З		З		-	
Вентиляция картера ^{*3}				О	О	О	О		115	
Свеча зажигания	☞				П		З		-	
Зазор клапанов	☞				П		П		-	
Моторное масло	П		З	З	З	З	З	З	96	
Масляный фильтр			З		З		З		96	
Масляный фильтр сцепления ^{*6}			З		З		З		98	
Частота холостого хода	☞			П	П	П	П	П	-	
Охлаждающая жидкость ^{*4}	П			П	П	П	П	П	3 года	
Система охлаждения	☞			П	П	П	П	П	-	
Приводная цепь	П							Каждые 1000 км: П С	107	

Уровень сложности технического обслуживания

☞: Средний. Операция должна выполняться официальным дилером Honda, за исключением тех случаев, когда у вас есть необходимый инструмент и вы обладаете соответствующей квалификацией, чтобы выполнить работы самостоятельно. Описание операций приведено в официальном Руководстве по ремонту Honda.

☞: Технический. В целях безопасности рекомендуется доверить выполнение сервисных операций официальному дилеру Honda.

Расшифровка символов, приведенных в таблице

П: Проверка (при необходимости, очистка, регулировка, смазка или замена)
 С: Смазка
 З: Замена
 О: Очистка