


D 15

E-7

Embrayage



MK53-E0700

Item d'entretien	T.D.R.	N° de réf.	N° de pièce	Description	N° de requis			N° de série	Code de zone
					LMF	RMG	LMH		
PIGNON DE DISTRIBUTION	2.3	1	14312-MG3-000	PIGNON DE DISTRIBUTION (19T)	1	-	-	5006224	
PICNON DE COMMANDE DE POMPE A			14312-MK4-600	PIGNON DE DISTRIBUTION (19T)	1	-	-	5006225	
HUILE	0.7					1	1		
.DISQUE DE FRICTION D'EMBRAYAG (PIECES RELATIVES Y COMPRISES) (L'ON APPLIQUE LE MEME F.R.T. MEME QUAND ON EFFECTUE L'ENTRETIEN SUR PLUS D'UNE PIECE.)		2	15130-MG3-000	PIGNON DE COMMANDE DE POMPE A HUILE (27T)	1	1	1		
.DISQUE DE PRESSION D'EMBRAYAG VOLANT COMP. EMBRAYAGE	0.8	3	22100-MK2-000	VOLANT COMP. EMBRAYAGE (70T)	1	-	-		
.CENTRAGE COMP. D'EMBRAYAGE RESSORT D'EMBRAYAGE	0.6		22100-MK5-680	VOLANT COMP. EMBRAYAGE	-	1	-	5108259	
(L'ON APPLIQUE LE MEME F.R.T. MEME QUAND ON EFFECTUE L'ENTRETIEN SUR PLUS D'UNE PIECE.)			22100-MK2-010	VOLANT COMP. EMBRAYAGE (70T)	-	1	-	5108260	F
.JOINT D'ETANCHEITE D'HUILE, 14X22X5			22100-MK2-020	VOLANT COMP. EMBRAYAGE (70T)	-	1	-	5111598	
TIGE DE COMMANDE D'EMBRAYAGE	0.5	4	22116-MG3-000	GUIDE DE VOLANT EMBRAYAGE	1	-	-	5111559	F
PIGNON DE COMMANDE PRIMAIRE	0.9		22116-KN8-000	GUIDE DE VOLANT EMBRAYAGE	-	1	-		F2
		5	22120-MK2-000	CENTRAGE COMP. D'EMBRAYAGE (28T)	1	1	1		
		6	22201-MK2-000	DISQUE DE FRICTION D'EMBRAYAGE	7	7	7		
		7	22321-MG3-000	PLAQUE D'EMBRAYAGE	6	6	6		
		8	22350-MG3-000	DISQUE DE PRESSION D'EMBRAYAGE	1	1	1		
		9	22401-MK2-003	RESSORT D'EMBRAYAGE	4	4	4		
		10	22850-MG3-000	TIGE DE COMMANDE D'EMBRAYAGE	1	1	1		
		11	22852-MK5-000	PIECE DE TIGE DE COMMANDE D'EMBRAYAGE	1	1	1		
		12	22853-MG3-000	POUSSOIR COMP. EMBRAYAGE	1	1	1		