

**E 11**


**E-16**

Transmission

Transmission

Getriebe

Transmisión



B422-16

Item d'entretien	T.D.R.	N° de réf.	N° de pièce	Description	N° de requis CBX Z A	N° de série	Code de zone
ARBRE PRINCIPAL DE TRANSMISSION	*5.3	1	23211-422-000	ARBRE PRINCIPAL DE TRANSMISSION (16T)	1 1		
PIECES RELATIVES Y COMPRISES ARBRE DE RENVOI COMP.		2	23220-422-010	ARBRE DE RENVOI COMP. TRANSMISSION (35T)	1 1		
PIECES RELATIVES Y COMPRISES TRANSMISSION		3	23421-422-000	PIGNON PREMIERE, ARBRE DE RENVOI (39T)	1 1		
		4	23425-422-000	COLLIER, 24X17	1 1		
		5	23431-422-000	PIGNON DEUXIEME D'ARBRE PRINCIPAL (20T)	1 1		
		6	23451-422-000	PIGNON TROISIEME D'ARBRE PRINCIPAL (23T)	1 1		
		7	23460-422-000	PIGNON COMP. TROISIEME ARBRE DE RENVOI (32T)	1 1		
		8	23470-422-000	PIGNON COMP. QUATRIEME D'ARBRE PRINCIPAL (25T)	1 1		
		9	23481-422-000	PIGNON QUATRIEME, ARBRE DE RENVOI (30T)	1 1		
		10	23491-422-000	PIGNON CINQUIEME D'ARBRE PRINCIPAL (27T)	1 1		