

E 14


E-17

Gearshift drum

Tambour de
changement de vitesse

Gangschaltwalze

Tambor de cambio



B422-17

Item d'entretien	T.D.R.	N° de réf.	N° de pièce	Description	N° de requis CBX Z A	N° de série	Code de zone
FOURCHETTE DE CHANGEMENT DE VITESSE	*5.3	1	24211-422-000	FOURCHETTE D. DE CHANGEMENT DE VITESSE	1 1		
PIECES RELATIVES Y COMPRISES ENS. TAMBOUR, CHANGEMENT VITESSE		2	24212-422-000	FOURCHETTE CENTRALE DE CHANGEMENT DE VITESSE	1 1		
PIECES RELATIVES Y COMPRISES CENTRE DE TAMBOUR DE CHANGEMENT VITESSE	0.9	3	24213-422-000	FOURCHETTE G. DE CHANGEMENT DE VITESSE	1 1		
PIECES RELATIVES Y COMPRISES BRAS COMP. BUTEE DE POINT MORT GOUPILLE DE RESSORT DE RETOUR		4	24261-422-000	ARBRE DE FOURCHETTE DE CHANGEMENT DE VITESSE	1 1		
BUTEE DE TAMBOUR DE CHANGEMENT VITESSE	0.8	5	24300-422-000	ENS. TAMBOUR, CHANGEMENT VITESSE	1 1		
AXE COMP. DE CHANGEMENT DE VITESSES		6	24303-422-300	CENTRE DE TAMBOUR DE CHANGEMENT VITESSE	1 1		
		7	24305-422-000	PLAQUE DE CAME DE BUTEE TAMBOUR	1 1		
		8	24306-235-300	GOUPILLE DE TAMBOUR DE CHANGEMENT DE VITESSE	4 4		
		9	24308-422-000	GOUPILLE DE TAMBOUR DE CHANGEMENT DE VITESSE, 4MM	1 1		
		10	24320-422-000	PLAQUE DE FIXATION DE TAMBOUR CHANGEMENT DE VITESSE	1 1		