

K 7


F-18

Battery

Batterie

Batterie

Bateria



B422-37A

Item d'entretien	T.D.R.	N° de réf.	N° de pièce	Description	N° de requis CBX Z A	i° de série	Code de zone
ENS. BATTERIE	0.2	1	17245-107-010	CAOUTCHOUC DE MONTAGE DE BOITIER DE FILTRE A AIR	4 4		
BOITE BATTERIE	1.2	2	17247-303-000	ANNEAU A DE BOITIER DE FILTRE A AIR	2 2		
		3	18625-634-670	COLLIER DE BAGUE	2 2		
		4	31500-422-611	ENS. BATTERIE (12V14A)	1 1		E,ED,F,G
			31500-422-681	ENS. BATTERIE (12V18A)	1 1		CM,DK,DM,SA,U
		5	31509-422-810	JEU D'ADAPTEUR DE BATTERIE	(1)(1)		
		6	31510-422-820	TROUSSE DE BATTERIE (12V20A)	(1)(1)		E,ED,F,G
		7	31510-422-830	TROUSSE DE BATTERIE (12V20A)	(1)(1)		CM,DK,DM,SA,U
		8	32401-422-000	CABLE DE BATTERIE DE DEMARREUR	(1)(1)		E,ED,F,G
		9	32410-422-000	PORTE-ACCOUPLMENT A	1 1		
		10	50325-422-000	BOITE BATTERIE	1 1		
		11	50326-422-000	AMORTISSEUR DE BATTERIE	1 1		
		12	50328-422-000	TUYAU DE BATTERIE	1 1		
		13	50329-422-000	CAOUTCHOUC DE MONTAGE DE BATTERIE	1 1		E,ED,F,G
			50329-422-670	CAOUTCHOUC DE MONTAGE DE BATTERIE	1 1		CM,DK,DM,SA,U