

15


F - 3

Switch·Cable

Interrupteur·Cable

Schalter·Kabel

Interruptor·Cable



08J4-22B

Item d'entretien	T.D.R.	N° de réf.	N° de pièce	Description	N° de requis			N° de série	Code de zone
					E	F	G		
CABLE COMP. ACCELERATEUR..... (L'ON APPLIQUE LE MEME F.R.T. MEME QUAND ON EFFECTUE L'ENTRETIEN SUR PLUS D'UNE PIECE.)	0.8	1	17910-MJ4-000	CABLE COMP. A D'ACCELERATEUR..	1	1	1		
		2	17920-MJ4-000	CABLE COMP. B D'ACCELERATEUR..	1	1	1		
		3	17950-MJ4-000	CABLE COMP. STARTER.....	1	1	1		
		4	17962-KE8-700	LEVIER DE STARTER.....	1	1	1		
		5	35150-MJ4-000	ENS. INTERRUPTEUR DE DEMARRAGE ET D'ARRET	1	-	-		
.ENS. INTERRUPTEUR DE CLIGNOTANT			35150-MJ4-700	ENS. INTERRUPTEUR DE DEMARRAGE ET D'ARRET	-	1	-	2101063	E,ED,G,IT,SP,SW
CABLE COMP. STARTER.....	0.4		35150-MJ4-701	ENS. INTERRUPTEUR DE DEMARRAGE ET D'ARRET	-	1	-	2101064	E,ED,G,IT,SP,SW
.TUYAU DE POIGNEE DE GAZ POIGNEE D.									
LEVIER DE STARTER.....	0.3						1		E,ED,F,G,H,IT,SP,SW
ENS. INTERRUPTEUR DE DEMARRAGE ET D'ARRET	1.0		35130-MJ4-670	ENS. INTERRUPTEUR DE DEMARRAGE ET D'ARRET	-	1	-		CM
POIGNEE G.....	0.1	*	35150-MJ4-003	ENS. INTERRUPTEUR DE DENARREUR ECLAIRAGE, ARRET	-	-	1		ND