


**N 8**

**F - 21**

Brake pedal.  
Change pedal.Stand

Pédale de frein.  
Pédale de changement.  
Bequille  
Bremspedal.  
Schaltpedal.Ständer

Pedal de freno.  
Pedal de cambio.  
Estante



BMJ4-40

Item d'entretien	T.D.R.	N°de. réf.	N°de pièce	Description	N°de requis			N°de série	Code de zone
					E	F	G		
ENS. PÉDALE DE SÉLECTEUR.....	0.1	1	24700-MJ4-000	ENS. PÉDALE DE SÉLECTEUR.....	1	1	1		
.RESSORT DE BEQUILLE LATÉRALE		2	24705-KE8-000	CAOUTCHOUC DE PÉDALE					
.CAOUTCHOUC DE BEQUILLE				CHANGEMENT	1	1	1		
ENS. INTERRUPTEUR DE FEU STOP.	0.4	3	35350-MJ4-159	ENS. INTERRUPTEUR DE FEU STOP					
AR.				AR.	1	-	-		
.PÉDALE COMP. FREIN AR.			35350-MJ4-670	ENS. INTERRUPTEUR DE FEU STOP					
.BROCHE COMP. PÉDALE DE FREIN				AR.	-	1	1		
AR.		4	35351-MJ4-159	COUVERCLE D'INTERRUPTEUR					
ENS. BARRE DE BEQUILLE.....	0.3			D'ARRET AR.	1	1	1	-----	AR,FI,H,IT,ND,SD,SW
LATÉRALE		5	35356-MJ4-000	SUPPORT D'INTERRUPTEUR STOP...	1	1	1		
		6	36537-MJ4-000	RESSORT D'INTERRUPTEUR STOP...	1	1	1		
		7	38111-MJ4-000	FIL AUXILIAIRE D'INTERRUPTEUR					
				D'ARRET	1	-	-		
			38111-MJ4-670	FIL AUXILIAIRE D'INTERRUPTEUR					
				D'ARRET AR.	-	1	1		