


E 6

E-10

Clutch  
Embrayage  
Kupplung  
Frizione



BML8-4

Item d'entréen	T.D.R.	N° de réf.	N° de pièce	Description	N° de requie GL1200					N° de série	Code de zone
					Ds	Is	Ag	Dh	Am		
CHAINS DE POMPE A HUILE .....	5.5	1	15130-371-003	CHAINS DE POMPE A HUILE .....	1	1	1	1	1		
(TYPE GL1200DH, AH. 5,8)		2	22100-ML8-000	VOLANT COMP. EMBRAYAGE .....	1	1	1	1	1		
• VOLANT COMP. EMBRAYAGE		3	22120-MG9-000	CENTRAGE COMP. D'EMBRAYAGE .....	1	1	1	1	1		
(TYPE GL1200DH, AH. 5,8)		4	22201-ML8-000	DISQUE DE FRICTION D'EMBRAYAGE							
CENTRAGE COMP. D'EMBRAYAGE .....	2.0		22201-ML8-600	DISQUE A DE FRICTION (A)	8	8	8	-	-		
• DISQUE DE FRICTION D'EMBAYAGE		5	22202-ML8-000	DISQUE DE FRICTION D'EMBAYAGE	-	-	-	8	8		
(PIECES RELATIVES Y COMPRISES)			22202-ML8-600	DISQUE B DE FRICTION (B)	1	1	1	-	-		
(L'ON APPLIQUE LE MEME F.R.T. MEME QU'AND ON EFFECTUE L'ENTRETIEN SUR PLUS D'UNE PIECE.)				D'EMBAYAGE	-	-	-	1	1		
• DISQUE DE PRESSION D'EMBAYAGE		6	22321-MG9-000	PLATEAU A D'EMBAYAGE .....	7	7	7	7	7		
• RESSORT D'EMBAYAGE		7	22322-ML8-000	PLAQUE COMP. EMBRAYAGE (B) .....	1	1	1	1	1		
PLATEAU DE COMMANDE .....	1.3	8	22360-MG9-000	DISQUE DE PRESSION D'EMBAYAGE .....	1	1	1	1	1		
D'EMBAYAGE		9	22360-463-000	PLATEAU DE COMMANDE D'EMBAYAGE	1	1	1	1	1		
		10	22366-M89-000	GOUPILLE DE GUIDE DE COMMANDE EMBRAYAGE	1	1	1	1	1		
		11	22441-MG9-000	RESSORT D'EMBAYAGE .....	1	1	1	1	1		

2