

● **Respiration du carter moteur
(type suisse)**

Comprimer l'extrémité inférieure du tube de drainage pour l'ouvrir et pour éliminer complètement de l'huile ou de l'eau qui peut être accumulée pendant l'opération.

1 TUBE DE DRAINAGE

● **Kurbelgehäuse-Entlüfter
(Schweizerisches Modell)**

Drücken Sie das untere Ende des Ablassschlauches zusammen, so daß er sich öffnet und Öl und Wasser, die sich möglicherweise angesammelt haben, entfernt werden.

1 ABLASSSCHLAUCH

● **Respiradero de carter del motor (tipo suizo)**

Exprima la parte inferior del tubo de drenaje para purgar completamente el aceite o agua que pueda haberse acumulado durante la operación.

1 TUBO DE DRENAJE