

**Outils**

- Consulter la section 1, Remplacement de roulement à billes du manuel d'entretien commun.

Description	Numero d'outil	Utilisation	Section
Clé de filtre à huile	07HAA – PJ70100	Dépose/pose du filtre à huile	3, 4
Manomètre d'huile Raccord de manomètre d'huile	07506 – 3000000 07510 – 4220100	Examen de la pression d'huile	4
Jauge de niveau à flotteur Jauge de dépression Clé de vis de richesse ( <b>Sauf</b> type SW) (Type SW)	07401 – 0010000 07404 – 0030000 07908 – 4220201 07KMA – MS60101 07PMA – MZ20110	Examen du niveau de flotteur du carburateur Synchronisation du carburateur Ajustement de la vis de richesse	6
Compresseur de ressort de soupape Raccord de compresseur de soupape <b>Protecteur</b> de l'orifice poussoir Jet de guide de soupape <b>Alésoir</b> de guide de soupape, 4,5mm Outil de coupe de siège de soupape, 24,5 mm (ECH 45°) Outil de coupe de siège de soupape, 29 mm ( <b>ADM</b> 45°) Outil de coupe à plat, 27 mm (ECH 32°) Outil de coupe à plat, 30 mm (ADM 32") Outil de coupe intérieure, 30 mm (ADM 60°) Outil de coupe intérieure, 26 mm (ECH 60°) Porte-outil de coupe, 4,5 mm	07757 – 0010000 07959 – KM30101 07HMG – MR70002 07HMD – ML00101 07HMH – ML00101 07780 – 0010100 07780 – 0010300 07780 – 0013300 07780 – 0012200 07780 – 0014000 07780 – 0014500 07781 – 0010600	Dépose/pose de clavette de soupape  Dépose/pose de guide de soupape Alésage de guide de soupape Resurfaçage de siège de soupape	8
Support de noix d'embrayage Jet Raccord 32 x 35 mm Pilote 30 mm	07GMB – KT80100 07749 – 0010000 07746 – 0010100 07746 – 0040700	Dépose/pose de contre-écrou noix d'embrayage Dépose/pose des roulements à aiguilles extérieurs d'embrayage	
Support de pignon  Compresseur de piston Jet intérieur C Raccord, 25 mm de diamètre intérieur	07724 – 0010100  07755 – 0010000 07746 – 0030100 07746 – 0030200	Dépose/pose du pignon mené principal et du balancier Pose du piston Pose de roulements de l'arbre primaire	10
Jet de joint de fourche Raccord de jet de joint de fourche Douille d'axe de direction  Jeu d'outils de <b>dépose</b> de chemin de roulements à billes – Raccord de jet – Poignée de jet Outil de dépose de chemin de roulement  Jet d'axe de direction  Jet Raccord, 42 x 47 mm Jet Raccord, 52 x 55 mm	07747 – 0010100 07747 – 0010600 07946 – 4300101  07953 – MJ10000 07953 – MJ10100 07953 – MJ10200 07946 – 3710500  07946 – MB00000  07749 – 0010000 07746 – 0010300 07749 – 0010000 07746 – 0010400	Pose de joint d'huile de fourche  Dépose/pose d'écrou de réglage de roulements de direction Dépose du chemin de roulement extérieur supérieur d'axe Dépose du chemin de roulement extérieur inférieur d'axe Pose de chemin de roulement intérieur inférieur d'axe Pose de chemin de roulement extérieur supérieur d'axe Pose de chemin de roulement extérieur inférieur d'axe	11