

Entretien

Programme d'entretien

Effectuer l'INSPECTION AVANT CONDUITE citée dans le Manuel de l'utilisateur lors de chaque période d'entretien programmée.

I: Inspecter et nettoyer, régler, lubrifier ou remplacer au besoin.

R: Remplacer, C: Nettoyer, L: Lubrifier, A: Régler

Le **Programme** d'Entretien suivant précise tout entretien requis pour maintenir votre moto en condition d'opération maximum. Tout entretien doit être effectué selon les niveaux et spécifications Honda par des techniciens correctement formé et aiant l'équipement approprié. Votre concessionnaire Honda satisfait à toutes ces exigences.

Points de contrôle	Fréquence	Délai le → plus court ↓	Indication du compteur totalisateur (note 1)							Page de Référence	
			× 1.000 km	1	6	12	18	24	30		36
			Mois		6	12	18	24	30		36
*	Canalisation d'essence					I		I		I	Note 6
*	Fonctionnement de la commande des gaz					I		I		I	Note 6
*	Starter					I		I		I	Note 6
	Filtre à air	Note 2					R			R	5 5
	Reniflard du carter moteur	Note 3			C	C	C	C	C	C	Note 6
	Bougie d'allumage					I		R		I	3-5
*	Jeu de soupapes							I			3-6
	Huile moteur			R		R		R		R	Note 6
	Filtre à huile moteur			R		R		R		R	Note 6
*	Synchronisation des carburateurs					I		I		I	5 9
*	Régime de ralenti des carburateurs			I	I	I	I	I	I	I	Note 6
	Liquide de refroidissement du radiateur	Note 4				I		I		R	Note 6
*	Système de refroidissement					I		I		I	Note 6
*	Système d'alimentation en air secondaire	Note 5				I		I		I	Note 6
	Chaîne secondaire				I, L tous les 1.000 km						Note 6
	Patin de chaîne secondaire					I		I		I	3-10
	Liquide de frein	Note 4			I	I	R	I	I	R	Note 6
	Usure des plaquettes/des patins de freins				I	I	I	I	I	I	Note 6
	Système de freinage			I		I		I		I	Note 6
*	Contacteur de feu stop					I		I		I	Note 6
*	Réglage du phare					I		I		I	Note 6
	Système d'embrayage		I	I	I	I	I	I	I	I	Note 6
	Béquille latérale					I		I		I	Note 6
*	Suspension					I		I		I	Note 6
*	Ecrous, boulons, fixations			I		I		I		I	Note 6
* *	Roues/pneus					I		I		I	Note 6
* *	Roulements de tube de direction			I		I		I		I	Note 6

* L'entretien doit être effectué par un concessionnaire Honda, à moins que le propriétaire n'ait les outils et les données d'entretien appropriés et qu'il soit qualifié sur le plan mécanique.

* * Dans un but de sécurité, nous recommandons que l'entretien de ces éléments ne soit effectué que par un concessionnaire agréé Honda.

Honda conseille que votre concessionnaire Honda fasse un essai sur route après chaque entretien de votre moto.

- Notes:
1. Pour des indications de compteur **kilométrique** plus élevées, répéter à l'intervalle établi ici.
 2. Procéder à un entretien plus fréquent en cas de conduite dans des régions **très** humides ou poussiéreuses.
 3. Procéder à un entretien plus fréquent en cas de conduite sous la pluie ou à plein gaz.
 4. Remplacer tous les 2 ans ou à l'intervalle du compteur kilométrique indiqué, celui des **deux** cas se présentant en premier. Le remplacement nécessite des connaissances techniques.
 5. Types pour la Suisse et l'Autriche seulement.
 6. Se reporter au Manuel d'Entretien Commun.