

Recherche des pannes

Le moteur refuse de démarrer

- Le moteur **reçoit** un volume excessif d'essence
 - Colmatage du filtre à air
 - Le carburateur est noyé
- Fuite d'air à l'admission
- **Contamination/détérioration** de l'essence
 - Colmatage des gicleurs
- Colmatage du circuit du démarreur
- Le carburateur ne reçoit pas d'essence
 - Colmatage du filtre à essence
 - Colmatage d'une **canalisation** d'essence
 - Mauvais réglage du niveau d'essence
 - Colmatage du tuyau du reniflard du réservoir d'essence
 - Anomalie du robinet automatique d'essence

Mélange pauvre

- Colmatage des gicleurs
- Anomalie du flotteur
- Niveau insuffisant du flotteur
- Etranglement d'une canalisation d'essence
- Colmatage du **reniflard** du carburateur
- Fuite d'air à l'admission
- Anomalie du robinet automatique d'essence
- Anomalie d'un piston de dépression
- Anomalie de la soupape de commande des gaz

Mélange riche

- Ouverture de la soupape du **démarreur**
- Anomalie d'un **pointeau**
- Niveau trop élevé d'un flotteur
- Colmatage des gicleurs d'air
- Le carburateur est noyé
- Anomalie d'un piston de dépression

Le moteur cale, a du mal A démarrer, tourne de façon irrégulière

- Etranglement d'une canalisation d'essence
- Anomalie de l'allumage
- Mélange trop **riche/trop** pauvre
- **Contamination/détérioration** de l'essence
 - Colmatage de gicleurs
- Fuite d'air à l'admission
- Mauvais réglage ralenti
- Mauvais réglage du niveau d'un flotteur
- Colmatage du tuyau du reniflard du réservoir à essence
- Mauvais réglage de la vis de richesse
- Colmatage du circuit du démarreur
- Anomalie du robinet automatique d'essence

Claquements A l'échappement lors de l'utilisation du frein moteur

- Mélange pauvre dans le circuit de ralenti
- Soupape d'enrichissement (types SW, AR)
- Anomalie du système anti-pollution (types SW, AR uniquement)

Claquements a l'échappements ou ratés pendant l'accélération

- Défaut de fonctionnement du circuit d'allumage
- Mélange trop pauvre

Mauvaises performances (motricité) et consommation importante de carburante

- Colmatage du circuit d'alimentation
- Défaut de fonctionnement du circuit d'allumage