



Déposer les trois vis de la lentille du mètre et la lentille du mètre.

Déposer la vis et le bouton de réglage puis déposer les deux vis (courtes) du compteur de vitesse et le compteur de vitesse.

Déposer les deux vis (longues) du tachymètre et le tachymètre.

Le remontage se fait dans l'ordre inverse du démontage.



- Br..... Marron
- Bu..... Bleu
- Y..... Jaune
- W..... Blanc
- G..... Vert
- Bl..... Noir
- Lg..... Vert clair
- R..... Rouge