

# EQUIPEMENT ELECTRIQUE ET INSTRUMENTS

## CHAPITRE

# 16

### SOMMAIRE

<b>16-1 GENERALITES</b> .....	151
<b>DESCRIPTION</b> .....	151
<b>CARACTERISTIQUES</b> .....	151
<b>16-2 INDICATEUR DE VITESSE/COMPTE-TOURS</b> .....	151
a. Description .....	151
b. Démontage .....	152
c. Vérification .....	152
d. Remontage .....	152
<b>16-3 PHARE</b> .....	152
a. Description .....	152
b. Démontage .....	153
c. Vérification .....	153
d. Remontage .....	153
<b>16-4 FEU ARRIERE/STOP</b> .....	153
a. Description .....	153
b. Démontage .....	153
c. Vérification .....	154
d. Remontage .....	154
<b>16-5 INDICATEURS DE DIRECTION</b> .....	154
a. Description .....	154
b. Démontage .....	154
c. Vérification .....	154
d. Remontage .....	154
<b>16-6 RELAIS DE CLIGNOTEUR</b> .....	154
a. Description .....	154
b. Démontage .....	154
c. Vérification .....	155
d. Remontage .....	155
<b>16-7 COMMUTATEUR PRINCIPAL A CLE</b> .....	155
a. Description .....	155
b. Démontage .....	155
c. Vérification .....	156
d. Remontage .....	156