

## TUBERÍA DEL COMBUSTIBLE

Desmonte los carenados laterales (página 2-2).

Compruebe la existencia de deterioro, daños o fugas en la tubería del combustible.

Si el flujo de combustible ha restringido, inspeccione la línea de combustible y el tamiz de combustible por impedimentos.



## FILTRO DE TAMIZ DE COMBUSTIBLE

*Limpe la gasolina que fue derramada.*

Gire el grifo de combustible para "OFF".

Remueva el vaso de combustible y drene todo el contenido del vaso utilizando un recipiente adecuado.



Remueva el anillo tórico y el filtro tamiz de combustible.

Lave el filtro y el vaso utilizando solvente para limpieza no inflamable o con alto punto de inflamación.

Instale el filtro, el anillo tórico nuevo y el vaso de combustible en el cuerpo del grifo de combustible, certificándose que el anillo tórico está en el lugar adecuado.



Apriete el vaso de combustible firmemente.

Gire el grifo de combustible para "ON", y asegúrese que no haya fuga de combustible.

