

INSPECCIÓN

Compruebe la existencia de deterioro, desgaste o daños en el pistón maestro.

Compruebe la existencia de deterioro, desgaste o daños en las copelas del pistón.

Compruebe la existencia de deterioro, desgaste o daños en el cilindro maestro.

Mida el D.I. del cilindro maestro.

LIMITE DE SERVICIO: 12,055 mm (0,4746 in)

Mida el D.E. del pistón maestro.

LIMITE DE SERVICIO: 11,945 mm (0,4703 in)

