


ถอดน็อตและพัดลมระบายความร้อน



พัดลมระบายความร้อน



ปลดสายมอเตอร์ออกจากที่ยึดสายไฟ
ถอดสกรูและแหวนรองออก
ถอดมอเตอร์พัดลมระบายความร้อนออกจากตัวยึด
พัดลมระบายความร้อน

มอเตอร์พัดลมระบายความร้อน



การประกอบชิ้นส่วน

