




ถอดชุดคาร์ลิปเปอร์เบรคหลัง/ขายึดออกจากสวิงอาร์ม



ถอดโบลท์และบังไซ้
ถอดโบลท์ยึดโช้คอัพหลังตัวล่างและน็อต



ถอดน็อตยึดจุดหมุนสวิงอาร์ม
ถอดโบลท์ยึดจุดหมุนสวิงอาร์มออกจากทางด้านซ้าย
และถอดสวิงอาร์มออก



การแยกชิ้นส่วน
ถอดตัวปรับตั้งไซ้

