

ระบบเบรค

แม่ปั้มเบรคหลัง

การถอด

ข้อควรระวัง

- หลีกเลียงอย่าให้น้ำมันเบรคหกหรือขึ้นส่วนที่พื้นสีพลาสติกหรือขึ้นส่วนที่เป็นยาง ให้ใช้ผ้าคลุมขึ้นส่วนเหล่านั้นเมื่อจะทำการบริการใดๆ

ข้อควรจำ

- เมื่อทำการถอดโบลท์ที่ยึดท่อน้ำมันเบรคให้คลุมปลายท่อน้ำมันเบรคเพื่อป้องกันสิ่งสกปรกเข้าไป
- ป้องกันท่อน้ำมันเบรคเพื่อไม่ให้ น้ำมันเบรครั่วซึมออกมา ถ่ายน้ำมันเบรคออกจากระบบไฮดรอลิคเบรคหลัง (หน้า 16-3)

ถอดโบลท์ที่ยึดท่อน้ำมันเบรค แหวนรองกันรั่วและท่อน้ำมันเบรค

ถอดโบลท์ที่ยึดแม่ปั้มเบรคหลัง

ถอดโบลท์ที่ยึดและถอดขายึดพักเท้าหน้าด้านขวาออกมาพร้อมกับสวิทช์ไฟเบรคหลังที่ติดอยู่กับขายึด

ถอดปืนสลัก สลักข้อต่อแกนแม่ปั้มเบรคหลัง และแม่ปั้มเบรคหลัง

ถอดโบลท์และกระปุกน้ำมันเบรค

การแยกชิ้นส่วน

ถอดสกรู ไอรังและข้อต่อ

ถอดยางกันฝุ่น

