


ไฟแสงสว่าง/มาตรวัด/สวิทช์


ไฟเลี้ยวหลัง

หมุนขั้วหลอดไฟทวนเข็มนาฬิกาและถอดออก
ถอดหลอดไฟเลี้ยวหลังออกและเปลี่ยนใหม่



ไฟเบรก/ไฟท้าย

หมุนขั้วหลอดไฟทวนเข็มนาฬิกาและถอดออก
ค่อยๆ กดหลอดไฟเข้าและหมุนทวนเข็มนาฬิกาเพื่อ
ถอดออก
ถอดหลอดไฟเบรก/ไฟท้ายและเปลี่ยนใหม่



ไฟส่องป้ายทะเบียน

หมุนขั้วหลอดไฟทวนเข็มนาฬิกาและถอดออก
ถอดหลอดไฟออกและเปลี่ยนใหม่
การประกอบให้ทำย้อนลำดับขั้นตอนการถอด

