



HONDA

CM185T

INTERRUPTEURS/AVERTISSEUR/ECLAIRAGES

INTERRUPTEUR D'ECLAIRAGE (SAUF SUR LE MODELE POUR LE CANADA)

Débrancher le coupleur d'interrupteur d'éclairage (coupleur noir).

- (1) INTERRUPTEUR
- (2) COULEUR
- (3) NOIR
- (4) BLEU/BLANC
- (5) BRUN/BLANC
- (6) BLANC/JAUNE
- (7) JAUNE

Une continuité doit être relevée sur les positions indiquées par le symbole O-O du tableau.

(1) Switch	(2) Color	(3) Black	(4) Blue White	(5) Brown White	(6) White Yellow	(7) Yellow
	•					
	P		O—O		O—O	
	H		O—O	O—O	O—O	

INTERRUPTEUR DE KLAXON/ FEU DE DEPASSEMENT (MODELE POUR L'EUROPE)

Débrancher le coupleur rouge.

- (1) POSITION D'INTERRUPTEUR
- (2) COULEUR DE FIL
- (3) NOIR
- (4) BLEU
- (5) VERT CLAIR
- (6) INTERRUPTEUR DE KLAXON
- (7) INTERRUPTEUR DE FEU DE DEPASSEMENT

Une continuité doit être relevée entre les positions indiquées par le symbole O-O sur le tableau.

(1) Switch position	(2) Wire color	(3) Black	(4) Blue	(5) Light/Green
(6) HORN SWITCH 			O—O	
(7) PASSING LIGHT SWITCH 			O—O	