


**FILTRE A AIR**

Déposer la selle.  
 Nettoyer l'élément du filtre à air.

- (1) RESSORT D'ASSEMBLAGE DE FILTRE A AIR
- (2) ELEMENT DE FILTRE A AIR
- (3) SUPPORT
- (4) COUVERCLE DE FILTRE A AIR
- (5) REDRESSEUR AU SILICIUM
- (6) CONDENSATEUR

