

# โครงตัวถัง/ฝาครอบตัวถัง/ระบบไอเสีย

## บังโคลนหลัง

### การถอด/การประกอบ

ถอดชิ้นส่วนต่อไปนี้ :

- กล่อง ECM (หน้า 6-38)
- ชุดไฟเบรก/ไฟท้าย (หน้า 19-5)
- ถังน้ำมันเชื้อเพลิง (หน้า 6-29)

ถอดโบลท์ยึดใช้ค้อพหลังตัวบนด้านซ้ายออก จากนั้นจับใช้ค้อพหลังโยกไปทางด้านหลัง

ปลดสายไฟหลักออกจากตัวล็อคสายไฟ 3 ตัว

ถอดโบลท์ 3 ตัว โบลท์พิเศษ และบังโคลนหลังออก

ถอดสกรูและฝาครอบชุดกุญแจล็อคเบาะออก

ถอดสปริง แหวนรองล็อค และตัวล็อคเบาะ

การประกอบให้ทำย้อนลำดับขั้นตอนการถอด

**อัตราการทำงาน : โบลท์ยึดใช้ค้อพหลังตัวบน : 24 นิวตัน-เมตร (2.4 กก.-ม., 18 ฟุต-ปอนด์)**

