

# โครงตัวถัง/ฝาครอบตัวถัง/ระบบไอเสีย


## ฝาครอบแฮนด์

### ฝาครอบแฮนด์ตัวบน

#### การถอด/การประกอบ

ถอดสกรู 4 ตัว

ถอดฝาครอบแฮนด์ตัวบนโดยการปลดเดือยล็อกและเขี้ยวล็อกออกจากยางรองและร่องของฝาครอบแฮนด์ด้านหน้า การประกอบให้ทำย้อนลำดับขั้นตอนการถอด



## ฝาครอบแฮนด์ด้านหน้า

### การถอด/การประกอบ

ถอดฝาครอบแฮนด์ตัวบน (ดูด้านบน)

คลายน็อตล็อกและถอดกระจกมองหลังออกโดยการหมุนทวนเข็มนาฬิกา

