


แบบติดตั้งเบรค/มอเตอร์สตาร์ท



การต่อขั้วสายของสวิทช์ :

สวิทช์จุดระเบิด	สวิทช์ไฟสูงต่ำ	สวิทช์ไฟเลี้ยว	สวิทช์แตร	สวิทช์สตาร์ท																																																																											
<table border="1"> <tr><td>BAT1</td><td>VO1</td><td>BAT2</td><td>VO2</td></tr> <tr><td>ON</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td></tr> <tr><td>OFF</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>LOCK</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>COLOR</td><td>R</td><td>Bl/Bu</td><td>Bl/R</td><td>Bl</td></tr> </table>	BAT1	VO1	BAT2	VO2	ON	○	○	○	OFF				LOCK				COLOR	R	Bl/Bu	Bl/R	Bl	<table border="1"> <tr><td>HL</td><td>Lo</td><td>H</td></tr> <tr><td>Lo</td><td>○</td><td>○</td></tr> <tr><td>INI</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>HI</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>COLOR</td><td>R</td><td>Y</td><td>W</td><td>Bu</td></tr> </table>	HL	Lo	H	Lo	○	○	INI			HI			COLOR	R	Y	W	Bu	<table border="1"> <tr><td>R</td><td>W</td><td>WL</td></tr> <tr><td>R</td><td>○</td><td>○</td></tr> <tr><td>N</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>L</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>COLOR</td><td>Y</td><td>W</td><td>Bu</td></tr> <tr><td>Gr</td><td>O</td><td></td></tr> </table>	R	W	WL	R	○	○	N			L			COLOR	Y	W	Bu	Gr	O		<table border="1"> <tr><td>Ho</td><td>BAT</td></tr> <tr><td>FREE</td><td>○</td></tr> <tr><td>PUSH</td><td>○</td></tr> <tr><td>COLOR</td><td>Lg</td><td>Bl</td></tr> </table>	Ho	BAT	FREE	○	PUSH	○	COLOR	Lg	Bl	<table border="1"> <tr><td>ST</td><td>BAT</td></tr> <tr><td>FREE</td><td>○</td></tr> <tr><td>PUSH</td><td>○</td></tr> <tr><td>COLOR</td><td>Y/R</td><td>G</td></tr> </table>	ST	BAT	FREE	○	PUSH	○	COLOR	Y/R	G
BAT1	VO1	BAT2	VO2																																																																												
ON	○	○	○																																																																												
OFF																																																																															
LOCK																																																																															
COLOR	R	Bl/Bu	Bl/R	Bl																																																																											
HL	Lo	H																																																																													
Lo	○	○																																																																													
INI																																																																															
HI																																																																															
COLOR	R	Y	W	Bu																																																																											
R	W	WL																																																																													
R	○	○																																																																													
N																																																																															
L																																																																															
COLOR	Y	W	Bu																																																																												
Gr	O																																																																														
Ho	BAT																																																																														
FREE	○																																																																														
PUSH	○																																																																														
COLOR	Lg	Bl																																																																													
ST	BAT																																																																														
FREE	○																																																																														
PUSH	○																																																																														
COLOR	Y/R	G																																																																													

รหัสสีของสายไฟ

Bl	ดำ	Br	น้ำตาล
Y	เหลือง	O	ส้ม
Bu	น้ำเงิน	Lb	ฟ้า
G	เขียว	Lg	เขียวอ่อน
R	แดง	P	ชมพู
W	ขาว	Gr	เทา

0030Z-KWW-7100