

Appliquez de l'huile moteur sur les pièces suivantes.

- Roulement d'arbre principal
- Roulement d'arbre secondaire
- Roulement de tambour de sélection

Appliquez une solution au bisulfure de molybdène sur les rainures de fourchette de sélection des pignons M3, C4 et C5.
Remontez la transmission.

NOTE :

Installer la bague de pignon M5 en alignant l'orifice de graissage sur le trou de l'arbre principal.

Installez l'arbre principal et l'arbre secondaire dans le demi-carter gauche, comme un ensemble.

NOTE :

Veiller à ne pas déloger la lèvres du joint d'étanchéité à l'huile de l'arbre secondaire du demi-carter gauche, en installant l'arbre secondaire.

Appliquez une solution au bisulfure de molybdène sur la fourchette de sélection, l'axe de fourchettes, le tambour de sélection, l'axe de sélection et toutes autres zones tournantes/coulissantes.

Alignez le ressort de rappel sur la goupille et installez l'axe de sélection.

Installez les fourchettes de sélection.

