

COLONNE DE DIRECTION

DEPOSE

Déposez les pièces suivantes :

- Roue avant (page 14-4).
- Garde-boue avant (page 2-3)
- Etrier de frein avant (page 16-12) sans déconnecter le flexible de frein
- Cache frontal (page 2-3)
- Compteur de vitesse (page 17-13)
- Guidon (page 14-21)

Déposez l'écrou et la rondelle de colonne de direction.

Déposez le Té supérieur et les pattes de fourche (page 14-9).

Déposez l'écrou de réglage de la colonne de direction.

OUTIL :

Douille de colonne de direction 07916-KA50100



Déposez la colonne de direction. Déposez le cache-poussière, le roulement à rouleaux conique supérieur.

Déposez le roulement de tête de direction et les chemins extérieurs, à la recherche de signes d'usure ou de détérioration.



REMPACEMENT DES ROULEMENTS

Déposez le chemin extérieur de roulement inférieur de tube de tête de direction, à l'aide de l'outil spécial.

OUTIL :

Extracteur de chemin de roulement 07946-3710500

Déposez le chemin extérieur de roulement supérieur de tube de tête de direction, à l'aide de l'outil spécial.

OUTILS :

Adaptateur d'extracteur de chemin de roulement 07953-MJ10100

Arbre d'extracteur de chemin de roulement 07953-MJ10200

