


MONTAGEM



Instale o diafragma da válvula redutora de ar no corpo do carburador.

