



Instale a agulha no pistão.
Instale a mola na placa de fixação.
Instale a placa de fixação no pistão.




PLACA DE FIXAÇÃO

Instale e aperte os parafusos.




Instale o braço de conexão e a mola.



BRAÇO DE CONEXÃO

Instale o pistão no corpo do carburador.
Instale a arruela, a alavanca do acelerador e a mola.



ARRUELA/ALAVANCA DO ACELERADOR E MOLA