

ASSENTO

Remova os parafusos de fixação e o assento.



INSTALAÇÃO

Instalação é ordem inversa da remoção.

NOTA

- Na instalação introduza os ressaltos da tampa lateral no coxim do chassi.
- Na instalação do assento, introduza a lingüeta do assento sob o suporte traseiro do tanque de combustível.

