


FAROL

SUBSTITUIÇÃO DA LÂMPADA


Remova o farol.
Remova o soquete da lâmpada do farol.

FAROL




Remova o guarda-pó.

GUARDA-PÓ



Remova a trava da lâmpada do farol girando-a no sentido anti-horário.

TRAVA



Remova a lâmpada do farol e substitua-a por uma nova.

LÂMPADA

