

TAMPA LATERAL

Remova o assento.
 Remova os dois parafusos Phillips e o parafuso especial.
 Puxe a tampa lateral para fora até soltar os pinos de fixação dos Coxins no chassi.
 Retire a tampa lateral.

⚠ CUIDADO

Tenha cuidado ao retirar a tampa lateral para não quebrar os pinos de fixação.

Instale a tampa lateral, alinhando a lingüeta da tampa lateral com a ranhura da rabeta.
 Encaixe os pinos de fixação nos coxins do chassi.
 Instale e aperte os parafusos Phillips e o parafuso especial.

RABETA

Remova as tampas laterais (veja o estágio anterior).
 Remova os quatro parafusos e a alça traseira.
 Remova os dois parafusos de fixação traseiros.

Solte os pinos de fixação dos suportes.
 Abra cuidadosamente as alças da rabeta e puxe-a para trás.

⚠ CUIDADO

Tenha cuidado para não danificar a rabeta e as lingüetas da tampa lateral.

Instale a rabeta na ordem inversa da remoção.

NOTA

Durante a instalação, alinhe as ranhuras da rabeta com as lingüetas da tampa lateral (veja o estágio anterior).

