CR 125 R .L/M AC - CDI					
)	Elément à vérifier	Moteur à l'arrêt	Appareil o Ohmmètre	de mesure :	
	Arrêt moteur Fil noir/blanc et masse	ON : Pas de continuité OFF : Continuité			
			Г	<u> </u>	Г
	Appareil de mesure : Testeur IMRIE 625	Moteur à l'arrêt	Régime de démarrage	Ralenti	Accelere
	Bobine de charge condensateur Fil noir/rouge (+) et vert (-)		(+) 150V	(+) 180V	(+) 250V
	Générateur d'impulsions Fil bleu/jaune (+) et vert/blanc (-)		(+) 3V		(+) 20V
	Bobine H.T primaire Fil noir/jaune (-) et masse (+)		(-) 150V		(-) 220V
	Bobine H.T secondaire circuit ouvert	Régime de démarrage uniquement (-) 25KV			
	Tension à la bougie d'allumage		(-) 7KV	(-) 7KV	(-) 10KV

Ordre de contrôle

1

а

2

3

4

5